


Postup čištění a pokyny k údržbě laminátů

Lamináty (CPL a HPL) jsou velmi oblíbené materiály, které díky moderním technologiím dokážou nabídnout perfektní vzhled a vlastnosti odpovídající současným designovým trendům. Lamináty jsou ve své podstatě vysoce odolné materiály, které odolávají velmi dobře nejen poškrábání a jinému fyzickému poškození, ale i různým chemickým látkám a podobným činidlům. Jejich údržba je velmi jednoduchá.



Jako problematické se může jevit používání laminátů se speciálními strukturami (např. hluboce matné lamináty, jako jsou PM/PT struktury) nebo standardní lamináty v tmavých odstínech (U961, U963, U999 apod.). Jedná se o dekory choulostivější na ušpinění a jejich čištění může být v porovnání s jinými dekory náročnější.



Pro dokonalý výsledek je při čištění takových laminátů nutné dodržovat doporučený postup. Ten je otestován nejen společností SAPELI, ale potvrzen i výrobcem laminátů.

POTŘEBY PRO ČIŠTĚNÍ:

- PerfectSense® Cleaner (Egger) nebo některý z univerzálních odmašťovacích prostředků na kuchyně běžně dostupných v obchodních řetězcích (doporučujeme Denkmit Multi-Power 4 (DM drogerie), případně obdobné výrobky od výrobců jako je Bref, Cif, Jar apod.)
- Horká voda
- Utěrka z mikrovlákna nebo bavlněná utěrka
- Papírová utěrka nebo papírový ručník
- Tip: Výborným pomocníkem pro doleštění nebo jako náhrada papírového ručníku je netkaná textilie Perlan od českého výrobce VYROUBAL TEXTILES s.r.o.

POSTUP ČIŠTĚNÍ:

- Povrch omyjte horkou vodou
- Na hrubší nečistoty použijte PerfectSense® Cleaner nebo univerzální odmašťovací přípravek
- Nechejte 1 minutu působit
- Povrch omyjte horkou vodou (důležité je, aby byl použitý čisticí přípravek z povrchu dokonale odstraněn)
- Vytřete/vyleštete povrch dosucha papírovou utěrkou
- K doleštění použijte netkanou textilií Perlan (není nutné)
- V případě potřeby celý postup opakujte

